

BESCHERM UW ... DAK – TERRAS – BALKON



rubber DRAINTEGEL

Maak uw dak beloopbaar ...



rubber TEGELDRAGER



Ook beschikbaar in het zwart

Slijtvast

Anti-slip

Rotvrij

Beloopbaar

**Met water-
afvoerkanalen**

**Schok- &
geluïsdempend**

Met kabelgoten

**Vorst- & warmte-
bestendig**

In een vorige reportage in dit nummer van Dobbitt Magazine kon je lezen hoe je een plat dak in roofing renoveert. Maar nu je toch aan de slag bent, kan je je plat dak meteen ook beloopbaar maken en als dakterras afwerken. Wees gerust: veel moeite en tijd hoeft dat niet te kosten, want met rubberen of houten terrastegels is die klus zo geklaard. Bovendien voorkom je zo beschadiging van de dakbedekking wanneer je het plat dak geregeld bezoekt.

1 Deze rubberen tegels zitten per 4 verpakt en meten 50 x 50 cm. Met 1 pak kan je dus 1 m² van je plat dak bedekken. Vooraf meet je je terras dus het best nauwkeurig op.

2 Je kan de tegels gewoon op de roofing leggen en mooi naast elkaar schikken. Maar waar er een bladvanger voor de regenwaterafvoer in de weg zit, maak je natuurlijk wel het best een uitsparing in de tegel die daar komt. Dat lukt eenvoudig met een breekmes. Mogelijk moet je ook elders nog tegels afkorten. Doe dat dan op dezelfde manier.

3 Waar je verder geen obstakels tegenkomt, leg je de tegels heel eenvoudig naast elkaar op hun

plaats. Werk je zoals hier met 2 kleuren, dan wissel je die het best af zodat je een dambordpatroon bekomt. Maar je kan die ook anders schikken voor een alternatief resultaat.

4 Dankzij de kabelgootjes onderaan de tegels, kan je elektrische leidingen voor bijvoorbeeld verlichting onzichtbaar inwerken. Leid de kabel onder de tegels tot op de plaats waar de lampjes komen.

5 Om dit dakterras nog dat tikkeltje extra te geven, leggen we midden in de rubberen tegels nog een patroon met tegels in tropisch hardhout. Die meten hier 1 m x 1 m zodat je die qua formaat perfect kan combineren. Om te voorkomen dat de houten

tegels de roofing beschadigen, leg je er het best rubberen tegeldragers onder. Doe dat op elke hoek en – bij grote tegels als deze – ook op regelmatige afstand in het midden.

6 Op de randen laat je de tegeldragers het best voor de helft uitkomen, zodat ook de rand van de volgende houten tegel daar nog op kan rusten.

7 Hier werken we de halve cirkel van dit terras nog verder uit met de hardhouten terrastegels. Daarvoor moet je die nauwkeurig afmeten en op de juiste maat zagen.

8 Leg ook die uitgezaagde tegels op de nodige tegeldragers om je roofingondergrond niet te beschadigen.

Rubberen draintegel

De rubberen tegels die we in deze reportage gebruikten zijn slijtvast en rotvrij en vormen een antislipondergrond. Bovendien maken ze je dakoppervlak schok- en geluïsdempend.

Wanneer nodig kan je de rubberen terrastegels eenvoudig proper maken met een vochtige doek of spons en wat zeepwater.



AQUAPIAN



Vochtproblemen?

www.aquaplan.com



EEN DAKTERRAS IN EEN
HANDOMDRAAI
MAAK JE ROOFINGDAK BELOOPBAAR