

ROOF TOP STICK MINERAL

Couche supérieure autocollant



MODE D'EMPLOI



Comment préparer le support ?

- Veillez tout d'abord à ce que le toit existant soit sec, sans poussière ni graisse.
- Pour la rénovation, réparez les cloques, les fissures et les déchirures du support en bitume altéré avec du MASTIC DE REPARATION élastique, renforcé avec la toile en polyester ANTI-FISSURE ré-sistant aux déchirures. Pour les nouvelles constructions, ROOF BASE STICK est appliqué comme sous-couche.



Comment utiliser le produit ?

- Placez d'abord le **ROOF TOP STICK** sur la surface du toit. Commencez toujours par le point le plus bas du toit, à savoir le côté de l'évacuation des eaux pluviales. Posez le **ROOF TOP STICK** dans le même sens que les bandes de la couche inférieure ou la couverture de toit existante servant de couche inférieure, mais décalez de 50 cm. Donc, divisez d'abord par deux la largeur du premier rouleau de toiture.
- Déroulez le rouleau de toit pour l'aligner. Ré-enroulez à moitié le **ROOF TOP STICK**. Pour assurer une adhérence optimale, appliquez ROOFFIX ACTIVATOR sur le support là où le rouleau de toit sera placé. Attendez un moment jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher (+/- 5 à 10 min).
- Coupez soigneusement le film sans endommager le rouleau. Retirez ensuite le film protecteur du **ROOF TOP STICK** tout en pressant fermement le rouleau de toiture sur le support. Pressez de l'intérieur vers l'extérieur afin d'éviter les bulles d'air lors du déroulement. Pressez bien les joints au moyen d'un rouleau.
- Répétez la même procédure pour l'autre moitié du rouleau de toiture.
- Assurez-vous qu'il y ait un chevauchement de 8 cm dans le sens longitudinal lors de la pose du rouleau de toiture suivant. Coupez le rouleau à la bonne dimension, ré-enroulez-le à moitié, retirez le film des joints, retirez le film du **ROOF TOP STICK** et collez le rouleau de toiture de la même manière.
- Laissez un recouvrement de 15 cm de largeur comme joint transversal entre les différents rouleaux de toiture. Assurez-vous que les joints longitudinaux soient également décalés par rapport aux bandes de toiture sous-jacentes et adjacentes.
- Ensuite, achevez les bordures de toit avec des bandes de **ROOF TOP STICK**. Tout d'abord, appliquez le spray ROOFFIX ACTIVATOR sur les bordures de toit pour assurer une adhérence optimale. Attendez un moment jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher (+/- 5 à 10 min). Placez ensuite les bandes. Assurez-vous que les bandes couvrent au moins 10 cm de la surface du toit. Faites en premier lieu tous les bords du toit. Pour la finition des coins, voir les instructions d'installation détaillées à l'intérieur.

