

# SANIT-ETANCHE

Revêtement étanche pour salle de bain, douche et cuisine



FICHE DE PRODUIT



## Description du produit

Revêtement étanche pour toutes les surfaces horizontales et verticales, même humides, dans les salles de bain, douches et cuisines avant de carreler notamment. **SANIT-ETANCHE** est idéal en association avec la colle élastique universelle pour carrelage **ASCOFIX-COLLE&FIXE**. Adhère aussi sur les supports difficiles.

## Application

S'utilise sur tous les supports, même humides tels que le bois, les plaques de plâtre, le béton cellulaire, le plafonnage, les chapes de ciment, la maçonnerie ...

### Avantages

- › Elastique
- › Tous supports
- › Murs et sols
- › Respectueux de l'environnement et utilisation sécurisante
- › Facile à appliquer

## De combien de produit ai-je besoin ?

Un litre permet de traiter environ 3 m<sup>2</sup> de surface finie (hors coins) ou environ 8 mètres courants de coin. Consultez également le calculateur sur notre site web [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Conseils et astuces ?

- Conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l'abri du gel.
- Convient uniquement pour une application à l'intérieur.
- Ne convient pas pour colmater des "bassins" dans lesquels de l'eau est stockée en permanence.
- Nettoyage des outils à l'eau, immédiatement après la fin des travaux.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Résine	Blanc	0,70 L / 2 L	3 m <sup>2</sup> /L	Env. 12 heures	2	Oui

# SANIT-ETANCHE

Revêtement étanche pour salle de bain, douche et



MODE D'EMPLOI



## De quoi ai-je besoin ?



## Comment préparer le support ?

- Dépoussiérer et dégraisser le support.
- Colmater les éventuels trous, fissures et crevasses à l'aide de **STOP-FUITES**.
- Si le support est trop grossier, l'égaliser avant de poser le carrelage.
- L'utilisation d'une couche d'adhérence spéciale est **SUPERFLUE**. Le support peut être légèrement humide.



## Comment utiliser le produit ?

- Mélanger **SANIT-ETANCHE** avant utilisation.
- Appliquer une première couche de **SANIT-ETANCHE** à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à raison d'env. 0,15 L/m<sup>2</sup>.
- Après env. 2 à 3 h (à 20°C), renforcer tous les raccords avec les murs et le sol à l'aide d'**ANTI-FISSURE**. Toujours commencer par renforcer les angles horizontaux, puis les angles verticaux. Consulter les instructions de pose détaillées sur l'emballage d'**ANTI-FISSURE**.
- Lorsque tous les angles sont renforcés, appliquer immédiatement une deuxième couche de **SANIT-ETANCHE**.
- Appliquer une couche supplémentaire autour des conduits et des évacuations.
- Laisser sécher l'ensemble durant environ 12 h (à 20°C), avant d'utiliser la pièce ou avant de carreler.
- Bien ventiler la pièce afin d'accélérer le séchage.



Consommation	Temps de séchage	Nettoyage
 2L ± 5,5 m <sup>2</sup>	 12 heures	 H <sub>2</sub> O

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions  
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Site web: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

